



AVM 70-3E2E16

AVM 70


Anthem

ALP2000109N004




dim. mars 7 2021


Avant Gauche



Avant Droite




Surround Gauche




● Courbe cible ● Courbe de mesure ● Courbe de correction

Surround Droite



● Courbe cible ● Courbe de mesure ● Courbe de correction

Caisson de basses 1



● Courbe cible ● Courbe de mesure ● Courbe de correction

Paramètres du profil du haut-parleur

Profile1 utilise test 1

Liste des haut-parleurs activés

Profile1:

- Les fronts
- Surrounds
- Caisson de basses 1

Paramètres de niveau

Profile1:

Niveau large du profil: 0 dB

Avant Gauche: 6 dB

Avant Droite: 6 dB

Caisson de basses 1: -4.5 dB

Surround Gauche: 12.5 dB

Surround Droite: 12 dB

Paramètres cibles

Profile1:

Gain de pièce: 6 dB

La fréquence centrale du gain de pièce: 200 Hz

Boost de graves: 0 dB

La fréquence centrale du boost de graves: 50 Hz

Niveau d'inclinaison: 0 dB

Fréquence de début d'inclinaison: 100 Hz

LES FRONTS

Fréquence de croisement: 70 Hz

Pente de croisement: Petit

Facteur Q du passe-bas: 0.88

Fréquence de correction maximale: 5000 Hz

SURROUNDS

Fréquence de croisement: 70 Hz

Pente de croisement: Petit

Facteur Q du passe-bas: 1.42

Fréquence de correction maximale: 5000 Hz

CAISSON DE BASSES 1

Fréquence de croisement: 70 Hz

Fréquence passe-haut: 15 Hz

Pente Passe-Haut: Plat

Fréquence de correction minimale: 15 Hz

